## Fixation pour fauteils roulants 4 points Set-EASY

Le jeu de fixations à 4 points se compose de 2 courroies avants, ajustables en longueur par des adaptateurs.





Les rétracteurs arrière auto-rétractables permettent de tendre la courroie par une molette



Le passager est maintenu par une ceinture ventrale, qui vient accrochée dans des boulons aux rétracteurs.

Des grands adaptateurs fendus servent pour la fixation des éléments dans les rails. Un levier ergonomique permets un détachement facile et rapide.



Le système a été testé selon les normes ISO 10542 + DIN 75078-2

Nous vous souhaitons bonne route!



BUSCOM AG CH-5506 Mägenwil

Feldstrasse 2

Tel: 062 889 70 00 info@buscom.ch www.buscom.ch

